

NO	Error Code	Keterangan
1	<i>H00</i>	tidak ada kerusakan yang terdeteksi
2	<i>H11</i>	Komunikasi indoor dengan outdoor terganggu(Kabel kontrol bermasalah)
3	<i>H25</i>	Nanoe-G bermasalah
4	<i>H98</i>	High Pressure Indoor proteksinya aktif
5	<i>H97</i>	Fan motor indoor bermasalah
6	<i>H23</i>	Sensor temperature (Termistor di indoor unit /Termistor Coil bermasalah)
7	<i>H28</i>	Sensor temperature di pipa outdoor(termistor di kondensor bermasalah)
8	<i>H59</i>	Sensor Pergerakan Manusia bermasalah
9	<i>H70</i>	Sensor Cahaya bermasalah
10	<i>H99</i>	Proteksi indoor unit anti beku aktif
11	<i>H12</i>	Indoor dan Outdoor unit Rank kapasitas tidak sesuai
12	<i>H30</i>	Sensor temperature (Termistor Discharge kompressor bermasalah)
13	<i>H33</i>	Voltase bermasalah antara indoor unit dengan outdoor unit
14	<i>H14</i>	Sensor Temperature (Termistor udara di Indoor bermasalah)
15	<i>H16</i>	Outdoor Current unit Transformer bermasalah
16	<i>H15</i>	Sensor temperature Kompresor bermasalah
17	<i>F96</i>	IPM (Power module transistor bermasalah
18	<i>F97</i>	Kompresor panas berlebih
19	<i>F93</i>	Putaran Kompresor terbalik
20	<i>F91</i>	Siklus Refrigerasi bermasalah
21	<i>F11</i>	4 Way Valve bermasalah
22	<i>F90</i>	Power Factor Correction aktif
23	<i>F98</i>	Over current bermasalah